AVino

アンプ・チューナー/CDプレーヤー

RD-VH7

カセットテープデッキ

X-VH7

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

「設置の際は"システム構成"と"設置のしか た"を必ずお読みのうえ正しく設置してく ださい。 -〔②, -〔③

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION



HDCD

KENWOOD

B60-4279-00 00 CH (J) [99] 9902

TENWOOD

KENWOOD



株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。 お客様相談室 (東京) 電話 (03) 3477-5335 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 (大阪) 電話 (06) 6357-5335 〒534-0024 大阪市都島区東野田町 1-20-5(大阪京橋第一生命ビル)
- ●アフターサービスについては、お買い上げの販売店が、または、添付の「ケンウッドサービス網」をご参照のうえ、最 寄りのサービスセンター、サービスステーションにご相談ください。

アビーノシリーズについて

アビーノシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本シリーズは、アンプ・チューナー/CDプレーヤーとMDレコーダー、カセットデッキを、お好みに合わ せてお選びいただくことができます。

また、それぞれの機器をシステムコントロール接続すると、次のような便利なシステム操作ができます ので、ぜひお試しください。

リモートコントロール

アンプ・チューナー/CDプレーヤーに付属するリモコンで、ソース機器(カセットデッキ、MDレコー ダー)の基本操作をすることができます。

オートマチックオペレーション

アンプ・チューナー/CDプレーヤーで入力を切り換えると、切り換えられた入力のソース機器(CD、 MD、カセット、チューナー)が自動的に再生を始めます。

シンクロ録音

CDまたはMDから録音するとき、録音される機器の再生を始めると、連動して録音する機器のカセッ トデッキの録音をスタートさせることができます。

タイマー動作

アンプ・チューナー/CDプレーヤーの時計機能を使って、ソース機器(CDプレーヤー、カセットデッ キ、MDレコーダー、チューナー)のタイマー再生、タイマー録音ができます。

アビーノVH7シリーズの構成機器

RD-VH7(アンプ・チューナー/CDプレーヤー) DM-VH7(MDレコーダー) X-VH7(カセットデッキ)

設置について

本機を設置する前に必ず"システム構成(12ペー ジ)"、"設置のしかた(13ページ)"の項目をお読 みください。

取扱説明書について

アビーノVH7シリーズの中にはRD-VH7(アンプ・チューナー/ CDプレーヤー)、X-VH7(カセットデッキ) を説明したシステムの取扱説明書が付属している機種と、お買い上げいただいた機種の単独の取扱説明書 が付属している機種があります。これは、別売の機器を後でお買い上げになっても、システム操作が簡単 にできるように説明されているためです。お買い上げの機種にあわせて、必要な部分だけをお読みくださ

なお、アビーノVH7シリーズの、DM-VH7(MDレコーダー) については、接続のしかたのみをシステムの 取扱説明書で説明しています。詳しい操作のしかたにつきましては、DM-VH7に付属の取扱説明書をご覧 ください。

機類名 (お買い上げの機種名)	付属する取扱説明書 (説明している機種名)
	(VH-7MD)	システムの取扱説明書(RD-VH7、X-VH7)
組合せシステム		単独の取扱説明書(DM-VH7)
	(VH-7)	システムの取扱説明書 (RD-VH7、X-VH7)
アンプ・チューナ	ー/CDプレーヤー (RD-VH7)	システムの取扱説明書(RD-VH7、X-VH7)
カセットデッキ	(X-VH7)	単独の取扱説明書(X-VH7)
MDレコーダー	(DM-VH7)	単独の取扱説明書(DM-VH7)

目次

▲ このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読みください。

はじめに	ラジオ受信操作編
安全編	ラジオ放送を聴く
△安全上のこ注意 6	(記憶)する(FM/AM)
△警告7	放送局を選ぶ(プリセットコール)
	マニュアル受信とマニュアルプリセット 3
準備編	カセット操作編
システム構成と設置のしかた	テープを聴く4
システム構成	DPSS (ダイレクトプログラムサーチシステム) 4.
設置のしかた	テープに録音する4
接続のしかた14	CDの曲順を並べ換えで録音する
アンテナの接続14	(プログラム録音)4
	CDを聴きながら録音したい曲を選ぶ
オーディオコードの接続	(ワンタッチエディット1曲録音)4
システムコントロールコード と電源コードの接続 16	CDを曲順通りに全曲録音する
こ 催源 コートの 接続	(ワンタッチエディット全曲録音)4
ろと - カーの技術	タイマー操作編

本体部 18	タイマーを使う5
リモコン部	0.T.T.タイマー5
リモコンの使いかた22	プログラムタイマー再生
時刻合わせ23	(AIタイマー再生)、タイマー録音5
基本操作編	スリープタイマー5
△□ ~ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	参考編
音を出してみましょう 24	
0015/45	知っておきましょう5:
CD操作編	ディスクとテープの取り扱いかた5:
CDを聴く	メンテナンス 5
HDCDを録音する場合31	注意事項
曲順を並べ換えて聴く(プログラム再生)32	故障と思われる症状ですが・・・・ 5
	定格
繰り返し聴く (リピート再生)	↑ 保証とアフターサービス
曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生) 35	(必ずお読みください)

□ 音質にこだわったアンプ部(ピュアA増幅)

小音量時の音質を重視したピユアA再生モードを搭載。音量レベルにあわせて、自動的に音質が 切り換わります。透明感のあるクリアな音質でお聴きください。

ロ フリーレイアウト

従来の横置きに加え、新感覚の縦置きにも対応しています。より、自由なセッティングがを楽 しむことができます。

ロ バックライト付き液晶ディスプレイ

CDやラジオ等の動作状態が一目で判る高品位グラフィック表示ディスプレイを搭載。 横置き、縦置きに合せてディスプレイの表示方向が変ります。

□ HDCD (高解像度記録)対応スロットインCDプレーヤー

HDCDフォーマットで記録されたCDを、より高い解像度とダイナミックレンジで再生します。 また、通常フォーマットのCDを再生時にも、通常のものよりきめ細かな再生音が楽しめます。

「HDCD1、HDCD®、及びHigh Definition Compatible Digital®はPacific Microsonics Incの登録 商標です。

□ CDのテキスト情報表示機能(CD-TEXT対応)

CDに収録されているテキスト情報(ディスクタイトル、曲名)を表示することができます。

□ 放送局をオートプリセットする (エリア別FM放送局名自動表示機能)

現在お住まいの都道府県名を設定すると、その地域で受信可能なFM放送局の周波数と放送局名 を自動的に記録表示することができます。

ロ ワンタッチ・オペレーション再生

電源がオフ(スタンバイ時)でも、正面パネルのCD、MD、TAPEの各再生キーまたはチューナー の"band"キーを押すだけで簡単にそれぞれのソースを再生することができます。

□ 便利なタイマー機能

- ① O.T.T.機能:
- 設定した時間になると、1時間だけ(1回のみ)動作します。
- ② タイマー再生、タイマー録音機能:

タイマー再生(AIタイマー再生)とタイマー録音を2系統(PROG.1, PROG.2)設定ができます。 (Alタイマーは、タイマー再生開始後、一定のレベルまで徐々に音量が上がります。)

③ スリープタイマー機能:

設定時間になると自動的にパワーがオフになります。就寝時など音楽を聴きながら、お休みにな りたいときに便利です。

デモンストレーションについて

各動作を示す表示部が順に変化する機能です。 この機能が働いている時は、音の変化はありませ

また、各ソースの再生中(録音中)には動作しませ

DÉMO ON (実行):

電源がオンの時に本体の"auto/mono, demo" キーを2秒以上押す



電源がオン状態のとき、停電があったり電源プラグ を抜き差しすると、自動的に"DEMO ON"になりま DEMO OFF (デモンストレーション解除):

"DEMO ON"中に"auto/mono, demo"キーを押

付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

《RD-VH7に付属》

AM ループアンテナ(1個)

AMループアンテナ スタンド(1個)

FM 室内アンテナ(1本)

取り換え用前脚(2個)








リモートコントロール ユニット(1個)

リモコン用単三乾雷池 (2本)

前脚取り換え用工具(1個) (六角レンチ)



RC-RP0704





《X-VH7(別売)に付属》

システムコントロール コード(1本)

オーディオコード(2本)

積み重ね用スペーサー(1個)







前脚取り換え用工具(1個) (六角レンチ)

取り換え用前脚(2個)





安

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

この「安全上のご注意 |には、当社の本機以外のオーディオ機器全般についての内容も記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

絵表示について-

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなた や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、い ろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解し てから、本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う 可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意 (危険・ 警告を含む) を促す内容があることを告げるもので

図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意) が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体 的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれてい ます。

お客様、または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の 使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その 責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本製品の故障、誤動作または不具合による、テープやディスク等へ記録された内容の損害、および録 音、再生など、お客様または第三者が製品利用の機会を逸したために発生した損害等、付随的損害の補 僧については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

交流 100 ボルト以外の電圧で 使用しない



この機器は、交流100ボルト専 用です。

指定以外の電源電圧で使用しな いでください。

火災・感電の原因となります。

放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離 してください。

機器のカバー等にある穴は、放 熱のための通風孔ですので、ふ さがないようにご注意ください。

- ●あおむけや横倒し、逆さまに して使用しない。
- ●風涌しの悪い狭 い所に押し込ま ない。
- ●布を掛けたり、 じゅうたん、布団の上におい て使用しない。

通風孔がふさがると、内部に熱 がこもり、火災の原因となりま वे ू

風呂、シャワー室では使用し ない



風呂、シャワー室など湿度の高 いところや、水はねのある場所 では使用しないでください。 **火炎・感電の原因となります。**



電源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工 したり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、加熱した り、ステープルや釘などで固定 しないでください。また、電源 コードの上に重いものをのせた り、コードが本機の下敷きにな らないようにしてください。 コードを敷物などで覆ってしま うと、気づかずに重いものをの せてしまうことがあります。 コードが傷つき、火炎・感電の原



因となります。



電源コードが傷ついたら(芯線 の露出、断線など)修理をご依頼 ください。

そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。

異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がす る場合は、すぐに電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセン トから抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電 の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確 かめてから修理をご依頼くださ しっ



電源プラグは清潔に

電源プラグの刃および刃の付近に埃や 金属物が付着している場合は、電源プ ラグを抜いてから乾いた布で取り除い てください。

そのまま使用する と、火災・感電の原 因となります。



ケースを絶対に開けないでください

機器の裏ぶた、カバーを開けたり、改 造をしないでください。

内部には電圧の高い部分があり、火災・ 感電の原因となります。

点検、修理は販売店また は当社サービス拠点にご 依頼ください。




機器の内部に水や異物を入れ ない

機器の上に花びんやコップなど 水の入った容器を置かないでく ださい。

こぼれて中に入ると、火災・感電 の原因となります。

機器の通風孔、開口部から内部 に金属類や燃えやすいものなど を差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。 火災・感電の原因となります。



そのまま使用する と、火災・感電の 原因となります。



落下した機器は使わない

機器を落としたり、カバーや ケースがこわれた場合は、電源 スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いて、点検、修 理をご依頼ください。

そのまま使用 すると、火災・🎠 感電の原因と なります。


雷が鳴り始めたら



アンテナ線や電源プラグには触 れないでください。 感電の原因となります。



電池は放置しない



電池をあやまって飲み込むおそ れがあります。

万一、お子さまが飲み込んだ場 合は、ただちに医師と相談して ください。

乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火 炎・けがの原因となります。




電源コードを熱器具に近付け ない



電源コードを熱器具(ストーブ、アイ ロンなど)に近付けないでください。 コードの被覆が溶けて、 火災・感電の原因とな ることがあります。

不安定な場所には置かない



ど、不安定な場所に置かないで ください。 落ちたり、倒れた

りしてけがの原因 となることがあり ます。



湿気やほこりのある場所に置 かない



油煙や湯気の当たる調理台、加 湿器のそば、湿気やほこりの多 い場所には置かないでください。 火災・感電の原因となることが あります。



温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、 直射日光があたる場所など、異 常に温度が高くなる場所に放置 しないでください。

本体や部品に悪い影響を与え、 火災の原因となることがありま す。



電源プラグの抜き差しは



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししないでください。 感電の原因となることがありま **ਰ**੍ਹ



電源プラグは、根元まで差し込 んでもゆるみがあるコンセント に接続しないでください。 発熱して火災の原因となること があります。販売店や電気工事 店にコンセントの交換を依頼し てください。

電源プラグを抜くと きは、電源コードを 引っ張らないでくだ さい。



コードが傷つき、火災・感電の原 因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてくだ さい。




電源プラグはコ ンセントに根元 | まで確実に差し 込んでください。



差し込みが不完全ですと発熱し たり埃が付着して火災の原因と なることがあります。また、電源 プラグの刃に触れると感電する ことがあります。



長期間使用しないときは



火災の原因となることがありま

指定以外のコードを使わない

関連機器を接続する場合は、 各々の機器の取扱説明書をよく 読み、電源を切り、説明に従って 接続してください。また、接続は 指定のコードを使用してくださ

指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、や けどの原因となることがありま す、

指定機器以外の物を乗せない

この機器の上に重いものや外枠 からはみ出るような大きな物を 置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、 落下して、けがの原因となるこ とがあります。




アンテナ工事

アンテナ工事には、技術と経験 が必要ですので、販売店にご相 談ください。

アンテナは送配電線から離れた 場所に設置してください。

アンテナが倒れた場合、感電の 原因となることがあります。

機器に乗らない






指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディ スク挿入口に手を入れないよう ご注意ください。

指がはさまれて、けがの原因と なることがあります。

レーザー光源はのぞかない



レーザー光が目に当たると視力 障害を起こすことがあります。


ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤な どで補修したディスクは、使用 しないでください。

ディスクは機器内で高速回転し ますので、飛び散って、けがの原 因となることがあります。

音量に気をつけて



突然大きな音がでて聴力障害な どの原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になるとき は、音量を上げすぎないように してください。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聴くと、聴力に 悪い影響を与えることがありま

移動させる際は




移動させる場合は、電源スイッ ● チを切り、必ず電源プラグをコ ンセントから抜き、アンテナ線、 機器間の接続コードなど外部の 接続コードを外してから行って ください。

コードが傷つき、火災、感電の原 因となることがあります。



雷池の取扱い



次のことを、必ず守ってくださ

●極性表示(プラス"+"とマイナ ス"-"の向き) に注意し、表示通 りに入れてください。



- ●指定以外の電池は使用しない でください。また、新しい電池 と古い電池を混ぜて使用しな いでください。
- ●電池は、加熱したり、分解した り、火や水の中に入れないで ください。

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プ ラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。



3年に1度程度を目安に、機器内 部の点検、清掃をお勧めします。 もよりの販売店、またはケン ウッド営業所に費用を含めご相 談ください。

内部にほこりのたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や故 障の原因となることがあります。


システム構成

アビーノVH-7シリーズは、縦横自由に設置できます。お買い上げいただいた機器を、さまざまな組み合わせでお楽 しみいただくことができます。RD-VH7を単独でお買い上げのときは、接続する機器の取扱説明書をお読みのうえ、 正しく設置してください。

VH-7システム

RD-VH7(アンプ・チューナー/CDプレーヤー)


(積み重ねて設置する場合)




積み重ねて置く場合は、付属のスペーサーを必ず 使用してください。 → ①3〕

(縦置きにして設置する場合)

図のように表示部が下側になるよ うに設置してください。 縦置きにする場合は、必ず脚の交 換を行ってください。








VH-7MDシステム

$RD-VH7.DM-VH7(PV)^{2}\cdot f_{1}-f_{2}/CD^{2}V-f_{2}\cdot MD^{2}V-f_{2})$

(積み重ねて設置する場合)









(縦置きにして設置する場合)

図のように表示部が下側になるよ うに設置してください。 経闇きにする場合は、必ず脚の交 換を行ってください。





注意 設置のご注意

過熱による火災の原因となりますのでセットの積み重ねは、上記のようにおこなってください。

- ●RD-VH7は放熱用のファンを内蔵していますので、一番上に設置してください。
- ●設置したときの上部やRD-VH7の背面パネルの放熱孔の後ろには放熱の妨げになるものを近くに置か ないでください。
- ●置きかたを変える場合は、必ず本体からCD、MDまたはテープを取り出し、電源コードを抜いてから 作業してください 作業してください。
 - ●CD、MDまたはテープが入った状態で本機をあやまって倒した場合、故障の原因になったりCD、 MDまたはテープを傷つける恐れがありますのでご注意ください。

設置のしかた

横向きで積み重ねて設置する場合は、付属の積み重ね用スペーサーを使って設置してください。 また、工場出荷時に各々の本体に取り付けてある前脚を、お好みに合わせて付属の脚に取り換えることができま

設置に使う付属品と設置上の注意事項はははこことでは、ここにはこことにはいる。

取り換え用前脚	各2
積み里ね用人ペーサー(DM-VH/,X-VH/に行属) 	各1
六角レンチ	各1



- 取り換えることができるのはいずれも前脚の みです。
 - ▶ 脚の付け換え作業時は、必ず取り外したネジ を使用してください。(別のネジを使うと火災 や故障の原因となることがあります。)
 - 作業の前に、CD、MDまたはテープを取り出 し、電源コードを抜いてください。


置きかたを変更する

積み重ねて設置する


付属の積み重ね用スペーサーを使って設置します。

②DM-VH7/X-VH7の背面の取り付け穴にスペー サーの爪を合わせて差し込みます。

|注意|| 差し込む時、スペーサーを図のようにやや傾 けて(20°程度)取り付け穴に合わせて差し込 んでください。




②コードをスペーサーに巻き付けて整理する 図のようにスペーサーの溝にオーディオコード、シ ステムコントロールコードを巻き付けて整理するご とができます。



❸上部の機器の脚をスペーサーの脚受の凹に合わ せて重ねます。

縦置きにして設置するし、 下記に従って脚の取り付け位置を変更します。


- ●正面向かって左側の前脚のネジ2本を六角レン チを使って取り外します。
- ❷外した前脚を右側面の後方にあるネジ穴に合わる。 せて手順ので取り外したネジを使って取り付け ます。



付属の脚と交換する

お好みにより付属の前脚と交換することができます。

- **②前脚のネジ4本を六角レンチを使って取り外しま**
- ②付属の取り換え用前脚を取り付ける。 このとき手順ので取り外したネジを使って取り、 付けます。



1. アンテナの接続

アンテナは、図のように接続します。

接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください。



|注意||屋外アンテナ設置上のご注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販 売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離 れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場 合、感電の原因となることがあります。


準 付属アンテナの接続

備 AMループアンテナ

編 付属のアンテナは室内用です。本機、TV、スピー カーコード、電源コードからなるべく離れたところ で、受信状態の一番よい方向に向けます。

FM室内アンテナ

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するもので す。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の 接続をお勧めします。



2. オーディオコードの接続

ここでは、システム接続することを考慮して、別売の 機器の接続もあわせて説明しています。お買い上げの 機器に合わせて正しく設置し、必要なコードを接続し てください。

接続のご注意


接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセントに 差し込まないでください。機器の接続は、図のように行

マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作ができなかっ たり、ディスプレイが誤った表示をす る場合は、"故障と思われる症状です が..."を参照してマイコンをリセット してください。



進



光ファイバーケーブルの接続について

RD-VH7 DM-VH7 光ファイバーケーブル

デジタル接続に使用します。デジタル伝送により、CDの 高音質を損なうことなく録音できます。

必要に応じて、キャップをはずし、光ファイバーケーブ ルを接続してください。



光ファイバーケーブル

(DM-VH7に付属)

- 1. 関連システム機器を接続するときは、関連機器の取 扱説明書も、合わせてご覧ください。
- 2. 光ファイバーは真っ直ぐに、カチッと音がするまで 差し込んでください。
- 3. デジタル端子を使わないときは、必ず保護キャップ を付けておいてください。
- 4. 光ファイバーケーブルは、絶対に折り曲げたり、束 ねたりしないでください。


RD-VH7/X-VH7 (JA)

3. システムコントロールコードと電源コードの接続

システムコントロールコードと電源コードは、図のように接続します。

接続のご注意

アンプ・チューナー/CDプレーヤー (RD-VH7)



電源コンセントへ

システムコントロールコードの接続

コネクターを差し込む



カチッと音がするまで平行に差し込みむとロック

コネクターを抜く



コネクター部分の両端を押しながらロックを解除 し、まっすぐに引き抜く

警告 ACコンセント

背面のACコンセントが供給できる電力は各機器とも に100Wまでです。接続する装置の消費電力の合計 が100Wを超えないようにしてください。火災の原 因になります。

電熱器具、ヘヤドライヤー、電磁調理器などは接続 しないでください。

また、供給電力以内であっても、テレビなど電源を 入れたときに大電流が流れる機器は使用しないでく ださい。


1. すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音がでなくなったり、雑音が 発生することがあります。


2. 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜 かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因となります。

4. スピーカーの接続

スピーカーは、図のように接続します。 接続が終了するまで、電源コードのプラグをコンセン トに差し込まないでください。

- スピーカーコードの+とーは絶対にショートさせないで ください。保護回路が働き、音が出なくなります。
- ◆ 左右を逆にしたり、極性を間違えて接続しますと、楽器 などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。 正しく接続してください。






締めかたが足りないと、音が出ないことがあります。

スーパーウーファー(SW-10)(別売) 重低音を力強く再生します。

②"■ stop"+-

本体部

アンプ·チューナー/CDプレーヤー (RD-VH7)



KENWOOD DOLBY B C NR A rev.mode

スタンバイ状態について

本機のスタンバイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。これをスタンバイ状態といいます。 このとき、リモコンで本機をオンできます。

アンプ·チューナー/CDプレーヤー (RD-VH7)

②ディスク取出しキー("▲ éject")

青く点灯しているときは、ディスクが挿入されている状態で

す。 **③**"standby/timer"インジケーター +<u>50</u>,+<u>53</u>

電源オンのとき :消灯

電源オフのとき(スタンバイ状態) :赤色の点灯 タイマースタンバイ状態 :緑色の点灯

❸リモコン受光部

@"phones"端子 **-**25

ステレオミニプラグのヘッドホン(別売)を接続します。 **⑤** "auto/mono,demo"キー

DEMOモードのオン/オフに使います。 放送受信中に選局モードの切り換えに使います。+39

@"band"≠-

電源オンのとき :入力がチューナーに切り換わります。 -36,-38,-39

電源オフのとき :システム電源をオンにして、放送の受 信を行います。

放送受信中のとき: 放送バンドを切り換えます。

1 "tuning **◄◄ ►►** "‡-

CD再生中のとき : 再生中の曲の早送り、早戻しに使い - 29

放送受信中のとき:放送局の選択に使います。 - 39

8 "p.call |**◄◄ ▶▶**| "‡-

CD再生中のとき: 再生中の曲のスキップに使います。

放送受信中のとき:プリセットした放送局の選択に使い ます。

②テープ取出しキー("▲ eject") 青く点灯しているときは、カセットが挿入されている状態で

す。 ②"recording"インジケーター

3"standby"インジケーター

電源オンのとき :消灯

②"rev. mode"+− -41,-45

デッキのリバースモード(両面、片面)を切り換えます。 **6** "Dolby NR"キー

ドルピーノイズリダクションのオン/オフとタイプを切り換 えます。

@"cris"キー 録音する音楽ソースに合わせて、録音レベルを自動設定し

2"• rec/arm"+-

電源オフのとき :5秒間の時計表示をします。 CD再生中のとき:再生を停止します。 - 29 放送受信中のとき: 放送局名を切り換えます。

@"enter. ▶/II"キー

各種モード設定中:実行キーとして使います。

電源オフのとき:システム電源をオンにして、CDの再 生を行います。

CD入力のとき :再生/一時停止に使います。 + 29

10 "multi control"つまみ +23,+24,+27,+50

通常は、音量の調節に使います。また、各種設定の選択、タ イマー予約、時刻合わせにも使います。

②文字情報、キャラクター表示部

@"」/ゆ on/standby"キー <-24,-50,-53 備 電源のオン/オフ(スタンバイ)を切り換えます。システム接編 続しているときは、システム全体の電源のオン/オフを切り 換えます。

@"mode"キー -23,-26,-27 各種の設定選択モードに入ります。

個CD挿入口

@"Input"+-+24,+44

入力ソースを切り換えます。

TAPE、CD、MDを選んだとき、すでにテープやディスクが セットされていれば、自動的に再生が始まります。

カセットデッキ (X-VH7)

-46

電源オフのとき(スタンバイ状態) : 赤色の点灯

録音を始めます。録音中に押すと、約4秒間の無音部分 (アキ)を作ってから停止します。

③"◄**∢ ▶**> "キ~ -41~-43 曲の早送り、巻き戻しに使います。

②"II pause"

‡

—

-41,-45 再生、録音中の曲の一時停止をします。

@"■ stop"+-**-41**, **-45**, **-47**~**-49** 動作を停止します。

@"⊲ rev, ► fwd "+--49,-44

カセットテープの再生をします。

電源オフのとき:システム接続している時は、システムの 電源がオンになり、TAPEの再生を行い

@"function indicator" (再生・録音状態等の表示) -40 ~-46

ドルピーモード、再生方向、リバースモード等が表示されま


1 " / o on/standby"キー

電源のオン/オフ(スタンバイ)を切り換えます。 システム接続していて、電源がオフの時にこのキーを押す とシステム全体の電源をオンにします。

②テープ挿入口


リモコン部

機器間をシステムコントロールコードで接続すると、本リモコンでシステム全体を操作できます。 本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ働きをします。



赤外線方式

❸基本操作/ 入力切り換え関連キー



•

•

6チューナー操作/ 音質調整、表示切り換え関連キー

	AUTO/MONO T	UNER/BAN
DISPLAY MEMOR	TONE	N.B.

20 タイマー関連キー

"S(FFP"*-- [53] スリープタイマーを設定するときに使います。 "TIMER"キー -51,-54 タイマーの実行、解除するときに使います。

② 数字/O.T.E.キー

数字キー

CD,MD入力のとき:数字キーとして使います。 放送受信中のとき : プリセットした放送局を呼び出しま -38

"Ő.Ť.Ě."キー

好きな曲順に並べ換えるプログラム録音等にも使います。 -(47) CDの再生中に押すと、そのとき再生している曲だけをテー プまたはMDへ録音します。 - 49 停止中に押すと、CDを1曲目から録音します。

❸ 基本操作/入力切り換え関連キー

"|◀◀. ▶▶|"キー

CD.MD入力のとき:再生中の曲のスキップに使います。 **-** 29

放送受信中のとき : プリセットした放送局の選択 に使います。 +[38]

◄◄. ▶▶"キー

CD.MD再生中のとき: 再生中の曲の早送り、早戻しに使 います。 - 29

放送受信中のとき : 放送局の選択に使います。→ 39 TAPE入力のとき : 曲の早送り、巻き戻しに使います。

"VOĽŪME COŇŤŘOL"+-

音量の調整・音質の調整に使います。 **-24**, **-25**

MD操作キー (▶/Ⅱ,■)

MDレコーダー(DM-VH7)を操作するときに使います。

CD操作キー (►/II .■)

-29,-31,-32,-34,-35

CDプレーヤーを操作するときに使います。

カセットデッキ操作キー(◀ .▶ .■)

-40,-41,-44,-45 カセットデッキ(X-VH7)を操作するときに使います。

"MÜTE"キー

一時的に音を消すときに使用します。

"เที่ยี่ปัก"キー -24,-44

入力ソースを切り換えます。

TAPE、CD、MDを選んだとき、すでにテープやディスクが セットされていれば、自動的に再生が始まります。

② POWERキー

"1/0 POWER"+--24.-59.-53アンプ・チューナー/CDプレーヤー(RD-VH7)の電源のオ ン/オフ(スタンバイ)を切り換えます。システム接続してい るときは、システム全体の電源のオン/オフを切り換えま す。タイマーの設定にも使います。

G CD再生モード/プログラム関連キー

"REPEAT"キー - [34]

CDのリピート再生に使います。 "RAŇĎOM"キー

CDの曲がランダム(順不同)に再生されます。

"P.MODE"キー +32.+33 備

CDの再生、録音の曲順をプログラムするときに使います。 編 "CHÉČK"キー

CDのプログラム内容のチェックに使います。 "CLEAR"キー +33,+47

CDのプログラム内容を最後から1曲ずつ消去します。

⑥チューナー操作/音質調整、表示切り換え 関連キー

"AUTO/MONO"キー

チューナーの選局モードの切り換えに使います。

"TŰÑĒR/BẨND"キー **-**[39]

入力をチューナーに切り換えます。 放送バンドを切り換えます。

"MEMÖRY"キー +36,+39

放送局のプリセットに使います。

"TONE"+-

高音、低音の調整に使います。

"N.B."キー


音質の補正に使います。

"DIŚŚĽAY"キー アンプ・チューナー/CDプレーヤー(RD-VH7)の表示を

切り換えます。

電池の入れかた

② カバーを開く



3カバーを閉める



● 単三乾電池2個を極性マークに従って

操作範囲のめやす

2 電池を入れる

入れる。

操作のしかた

電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの"1/0 POWER"キーを押すと、電源がオンになります。電源が オンになったら、操作したいキーを押します。

リモコン受光部 30.

●リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すとき

は、約1秒以上の間隔をあけて確実に押してください。


- 1. 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがありますのでご了承ください。2. 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
 - 3. リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがありま す。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

本機には、時計機能がついています。タイマー機能を 使う前に必ず正確な時刻を合わせてください。

本体のみ

雷源オフのとき:

"■ stop"キーを押すと5秒間だけ時計表示します。




1 時刻合わせモードにする

- ●"mode"キーを押す
- ②"multi control"つまみを回して"ADJust ?"を 選び"enter"キーを押す

2 時間を合わせる

● "multi control"つまみを回して"時"を合わせる




❷"enter"キーを押す



3 分を合わせる

1 multi control "つまみを回して"分"を合わせる



②"enter"キーを押す



② "ADJUST?"を選ぶ



時間表示が点滅を始めます。





午後12時30分に 合わせる例

● 時刻は12時間表示で表示されます。

● "enter"キーを押すと時間が設定されて、分表示が点滅 します。

② 分を調整



- 間違えて押したときは、"mode"キーを押して最初から やり直してください。
- 時報と同時に"enter"キーを押すと正確な時刻表示がで
- 停電があったり、電源プラグをコンセントから抜いたと きは、時刻表示が点滅します。その場合は、もう一度時 刻合わせをしてください。

ヘッドホンで聴く

低音と高音を補正する(N.B.: Natural Bass circuit)

リモコンのみ







押すたびに表示が切り換わります。

- ① "N.B.1" 音量にあわせて高音域と低音域 を補正(小音量時に有効です)
- ② "N.B.2" 音量にかかわらず高音域と低音 域を補正
- ③ "TONE"または消灯

.....音質調整してある場合は"TONE" と表示します 音質調整していない場合は何も 表示しません

バランスの調整

左右のスピーカーの音量バランスを調整します。

- Ø"mode"キーを押す
- ②"multi control"つまみを回して"BALANCE SET?"を選び"enter"キーを押す



❸"multi control"つまみを回して、左右のバラン スを調整する。



②"enter"キーを押す

一時的に音を消す

リモコンのみ



点滅 MUTE

- もう一度押すと、元の音量に戻ります。
- 音量を操作したときも解除されます。

ヘッドホンで聴く

◆ ヘッドホンのプラグを"phones"端子に差し込む



- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
- スピーカーから音が出なくなります。
- ② "multi control"つまみで音量を調節する

音質の調整 (リモコンのみ)

低音(BASS)、高音(TREBLE)の調整ができます。 調整をした場合はN.B.効果は解除されます。

②"TONE"キーを押して"BASS"の設定にする。 "VOLUME CONTROL"キーでお好みのレベルを 設定してください。










- ②"TONE"キーを押すと"TRËBLE"の設定になり ます。"VOLUME CONTROL"キーでレベルを設 定してください。
- **②**"TONE"キーを押す



TONE調整をした時に点灯 TONE

● BASS、TREBLEともに+8~ -8の範囲で調節で きます。

低音と高音を補正する 一時的に音を消す



基

作

バランスの調整 000



CD

MD TAPE

AUX

も、同じ働きをします。

MD (►/II) 、tape (◀►)キーまたは、 わり再生(受信)状態になります。(ワ ンタッチオペレーション機能)

"」/o on/standby"キーを押す

2. 聴きたいものを選ぶ

TUNER(ラジオ放送)


-28

→[40]

● CD、TAPE、MDを選んだとき、す


でにディスクやテープが入っている 場合は、再生が始まります。

3.音量を調節する



●表示部に目安の数字を表示しま





1. 電源をオンにする(オフにする) 電源がオンのときに" I/② on/standby" ●電源がオフのとき本体のCD (►/III)、 キーを押すとオフになります。 ● システム全体のオン/オフができま チューナー("band") キーを押すと、 す。リモコンの "I/o POWER" キー 電源がオンになり、その入力に切り換

CDを選んだとき

N.R.L

multi control

mode

RD-VH7

インプットレベルの調整

MD、TAPEまたはAUXの入力レベルを調整します。 (入力を切り換えたときの入力レベルの差を一定にしま す。)

MD (TAPE、AUX) 入力時

- ②"input"キーを押して調整したい入力ソースにす
- ❷"mode"キーを押す
- ③"muliti control"つまみを回して"MD LEVEL SET?")を選び"enter"キーを押す



②"multi control"つまみを回して、入力レベルを 調整する

l: 888j

← -6 ~ +3の範囲でまで調整できます。

⑤"enter"キーを押す

666

◆インプットレベルを調整すると、調整された機器 の録音レベルも変化します。

SET?" ("TAPE LEVEL SET?", "AUX LEVEL

ピュアAモードについて

編 ピュアAモードは聴いている音量によって自動的 にオン/オフされます。

セットのそばで聴くときや、夜間など小音量で聴 くときに、滑らかな高音質でお楽しみいただけま す。



TUREA ピュアAオン時

PURE A ピュアAオフ時

注意


ピュアAモードのときは、音楽ソースを再生していないときにも常に一定の電力が消費されているので、 アンプ部の温度が高くなります。

ピュアAとは

アンプ部は、CDなどから入ってくる音の信号の電圧と電流を増幅し、スピーカーに送るはたらきをし ています。この電流を増幅するときに発生するひずみを抑えるため、A級動作またはAB級動作と呼ばれ るアンプでは、電流を増幅する回路部に常に電流が流れています。これをアイドリング電流といいま す。特にA級動作アンプでは、多くの機器で採用されているAB級動作アンプに比べて多くのアイドリン グ電流が流れています。この結果、なめらかな高音質の再生が可能になります。しかし一方では、音楽 ソースを再生していないときにも、常に一定の電力が消費されているので、アンプ部の温度が比較的高 くなります。このためA級動作の音質を楽しむには、大容量の電源を持つ高級アンプが必要でした。 本機は通常のモードではAB級動作アンプですが、手軽にA級動作アンプの高音質をお楽しみいただくた めに、小音量で聴くときに使用できるA級動作のモード(ピュアA)とAB級動作を音量に合わせて自動的 に切り換わる様に設定されています。

表示部のコントラストの調整について

アンプ・チューナー/CDプレーヤーの表示部のコントラス トをお好みによって切り換えることができます。



液晶表示部が見えない(コントラストが明るい)場 合には、"mode"キーを2秒以上押してください。 コントラストが初期設定値になります。


⑦"mode"キーを押す **②**"multi control"つまみを回して"CONTRAST SET ?"を選び"enter"キーを押す

☑"multi control"つまみを回してお好みの明るさ (色の濃さ)を選び"enter"キーを押す

● 本機を設置した場所、周辺の気温等で表示が見えに くい場合に調整してください。

表示部の方向調整について

アンプ・チューナー/CDプレーヤーの表示部を横置き・縦 置きの場合に、自動的に切り換える(AUTO)、お好みに よって切り換える(MANUAL)を選ぶことができます。



表示方向を変更する場合:

2~3の手順にしたがって再度設定しなおして ください。

②"mode"キーを押す

②"multi control"つまみを回して"WINDOW SET?" を選び"enter"キーを押す



❸"multi control"つまみを回して"AŪTO"または 'MANŰAL"を選び"enter"キーを押す

● "MANUAL"を選んで表示方向を変える場合は、 "CHĂNGE?"が点灯中に"multi control"つまみを回し て、お好みの表示方向を選び"enter"キーを押して ください。

オートパワーセーブ機能について(Auto Power Save = A.P.S.)

電源がオンで、録音も再生もしていない状態のとき、約 30分以上放置すると自動的に電源がオフ(スタンバイ)に なる機能です。この機能は、次の操作で、使う/使わない を選べます。



1 "mode"キーを押す

②"multi control"つまみを回して"A.P.S. SET ?" を選び"enter"キーを押す



❸"multi control"つまみを回して、"ON"または 'ÖFF"を選び、"enter"キーを押す



● TUNER、AUXの時は音量がゼロの時に限り働きま

● この機能が働いている時は、表示部に"A.P.S."の表 示がされます。

操 作

再生/一時停止する 再生を止める 好きな曲から聴く 曲を飛び越す

一時停止する



押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を止める



好きな曲から聴く

リモコンのみ 曲を選ぶ

1 2 3

4 5 6

(+10) (0) (+100)

数字キーを押す順序は

12曲目なら +10 2 20曲目なら +10 +10 0 早送り・早戻しする



手を離したところから再生します。

曲を飛び越す



- 押した方向に飛び越して、選んだ曲の最初から再生し
- 再生中に"」◄◄" キーを押すと、その曲の最初に戻りま
- さらに手前の曲にスキップするときは素早く"◄◄" キーを押します。

ラベル面を上にする

早送り・早戻しする



ه صافرها

ディスクを取り出すときは"▲ eiect"キーを押してください。

> 本機からCDを取り出すときは まっすぐに引き出してください。 ななめに引き出すとCDの再生面 を傷つける原因となります。

aaat

曲を飛び越す

早送り・早戻しする

1. ディスクの挿入/排出

- 8 cmCDを使用する際にアダプター は必要ありません。
- ディスクによって(透明なディスク 等)、一度で排出できない場合は、そ のまま"▲ eject"キーを押し続けて ください。

またスムーズにディスクが挿入で きない時は、軽く押し込むようにす ると自動的に挿入されます。

2. 再生をはじめる



HDCDフォーマット

再生中の曲番 (上段

曲の時間表示(下段)



数秒後に1曲目から再生します。

ディスクを挿入口に差し込むと 自動的に本体へ収納されます。

ディスクの挿入または、排出中に停止状態になった時は、"PLEASE PUSH EJECT KEY or PLAY KEY" と表示され、"▲ eject"キーが点滅します。このときは"▲ eject"キーを押してディスクを取り出してく ださい。

●"▲ eject"キーを押すと一旦挿入された後に排出し、"▶/N" キーを押すと、挿入され再生が始まります。

注意

変型CD(星型、ハート型等)、ひび割れがある、大きくそったディスク、ディスク保護のためのスタビ ライザー等は、ご使用にならないでください。故障の原因となります。 **→**[55]

本機は、HDCDディスクも再生することができます。HDCDディスクを再生すると表示部に"HDCD"の 表示が点灯します。

● HDCDフォーマットで記録された音楽情報は、20 bitの高い分解性能を持っており、通常のCD再生時に比べ、より きめの細かい音楽を楽しむことができます。

"DISPLAY"キーを押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。



- ●1曲リピート再生とランダム再生モードでは、再生中の曲の表示のみです。
- ●プログラム再生などで、トータル100分以上になると"---:--T"と表示され時間表示ができません。

► CDテキスト情報表示..... (対応ディスクのみ)



再生中の曲の経過時間...



再生中の曲の残り時間



ディスク全体の経過時間..



ディスク全体の残り時間...




CD TEXT 機能について

CD テキスト(タイトル名や曲名、アーチストなどの情報)が記録されているディスクを入れたときはディスプレイにテキスト情報が表示されます。 表示できる文字数は1000文字までです。それ以上は "TEXT MEMORY FULL"と表示されます。

HDCDを録音する場合

HDCDフォーマットされたCDのデジタル録音ができます。 HDCDディスクの情報をHDCDデコードした20 bitで 出力するか、通常のCDと同様の16 bitで出力するかを 選択します。(HDCD 20ビットデジタルアウトプット +②①)

選択モード	通常CD	HDCD
non-HDCD	16 bit	16 bit
HDCD	16 bit	20 bit



入力切換を"CD"にする

7 停止を確認する

再生中のとき

"■ stop"キーを押す



2 HDCD選択モードにする

②"mode"キーを押す

②"multi control"つまみを回して"HDCD D-OUT SET?"を選んで"enter"キーを押す

②"multi control"つまみを回して"non-HDCD"か
"HDCD"を選んで"enter"キーを押す

non-HDCD(初期設定) HDCD

3 録音を開始する

(本機に接続してある録音機器の取扱説明書により 操作してください) ØĐ

HDCD収録ディスクの中には全ての曲がHDCDで収録されていないものがあります。 (HDCDで収録されていない曲は"HDCD"の表示は点灯しません。)

●この選択は、デジタル出力だけの選択です。 再生時は自動的にCD、HDCDの各モードを再生します。

スピーカーからの再生音量はCD、HDCDともに同じに なります。

2 モード選択



● HDCD選択

ري <u>ب</u>

HDCDモード(HDCD 20bit デジタルアウトプット)について

このモードはHDCDディスクに記録された音楽信号を20bitに変換してデジタル出力する特別な機能です。これはHDCDディスクからMDなどのデジタル機器に録音する場合に最も有効的です。

- HDCDを変換する機能をもつ他の機器と接続して使用する場合にはデジタルアウトの設定を"non-HDCD"にします。
- HDCDを選んで他の機器で録音又は再生した場合に正しい音楽信号で録音、再生できない事があります。

"non-HDCD"モードを選んだ時:

HDCDディスクの情報を通常のフォーマットと同様の フォーマット(16 bit)で出力をします。

HDCDフォーマットのCDと通常のCDを1枚に録音した場合、両方とも同じ録音レベルで録音されます。 ただしHDCDフォーマット(20 bit)録音はできません。

"HDCD"モードを選んだ時:


HDCDフォーマットのCDをそのままMDに録音するときに 選びます。よりダイナミックレンジの広いきめ細かな音質 で録音されます。

ただしHDCDフォーマットの録音レベルは、通常のCD録音レベルより低く録音されることがあります。

)D操作編

曲順を並べ換えで聴く (プログラム再生)

ディスクの中から好きな曲を、好きな曲順で聴くことができます。(最大32曲まで)



入力切換を"CD"にする

7 停止を確認する

再生中のとき

"■ stop"キーを押す



2 "PGM"表示を点灯させる

"P.MODE"キーを押す



3 聴きたい順に曲を選ぶ

②数字キーで曲番号を選ぶ

8秒以内に手順② 1 ② 3

4 5 6 7 8 +10 0 +100

数字キーを押す順序は

12曲目なら.......... +10 2

20曲目なら........... +10 +10 0

②"P.MODE"キーを押す




❸手順の、❷を繰り返す


4 再生する

"CD ▶/II"キーを押す









- 32曲まで選べます。"PGM FULL"と表示されると、それ以上プログラムは受け付けません。
- プログラム終了後、"CHECK"キーを押すごとに内容を 確認することができます。
- CD TEXTが記録されているディスクの場合は、テキストがスクロール表示されます。
- 選んだ順(P-番号順)に再生します。
- 再生中に ◄◄ または ►► キーを押すと、前後のプログラム曲へ飛び越します。
- 再生中に ◄◄ キーを一回押すと、その曲の最初に戻ります。

曲を追加するには(リモコンのみ)

②数字キーで追加したい曲番号を選ぶ

停止中に押す 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 100

数字キーを押す順序は

12曲目なら +10 2 20曲目なら +10 10 0

②"P.MODE"キーを押す



● 32曲まで選べます。"PGM FULL"と表示されると、それ以上プログラムは受け付けません。

● 追加したい曲番号を選ぶとプログラムの最後に追加されます。


プログラムした曲を変更するには (リモコンのみ)

②"CHECK"キーを押して変更したいプログラム 番号を選ぶ



②数字キーで新しい曲番号を選ぶ

❸"P.MODE"キーを押す



N.B.I

再生中の曲は変更できません。

プログラムした曲を取り消すには(リモコンのみ)

"CĹĔĀR"キーを押す



•

プログラムを解除するには (リモコンのみ)

"P.MODE"キーを押す





- "CLEAR"キーを押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えていきます。
- 再生中の曲は取り消せません。




NRI TRACK 点火

再生中は、そのとき聴いている曲から曲番号順の再生に 戻ります。

繰り返し聴く(リピート再生)

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができ ます。



一枚のディスクを繰り返し聴く

- "PGM"表示が点灯しているときは、"P.MoDE" キーを押して消灯させてください。
- ②"REPEAT"キーを繰り返し押して "ALL REP."を選ぶ




❸"CD ▶/II"キーを押す



1曲だけを繰り返し聴く

⑦ "PGM "表示が点灯しているときは、"P.MODE" キーを押して消灯させてください。

❷数字キーまたは◄◄/▶▶」で聴きたい曲番号を選ぶ とCDが再生します。



数字キーを押す順序は




選んだ曲だけを繰り返し聴く

● 1 世順を並べ換えて聴く(プログラム再生)"の手順 ■までを行い、聴きたい曲をプログラムする

②"REPEAT"キー押して"REP."を選ぶ

⑥"CD ▶/॥"キーを押す



@ "REP."

N.B.I

PURE A

12曲目なら........... +10 2 20曲目なら.......... +10 +10 0

❸CDが再生中に"REPEAT"キーを繰り返し押して "REP."を選ぶ


リピート再生をやめるには

"REPEAT"キーを表示が消えるまで繰り返し押す

● "REPEAT"表示が消灯しても再生を続けます。

曲順を順不同に楽しむ (ランダム再生)

毎回曲がランダムに選択されるので、飽きることなく



1 "PGM"の消灯を確認する


"PGM"表示が点灯しているときは、"P.ÃŐĎE" キーを押して消灯させてください。



2 ランダム再生を始める

"RAN̈́ĎOM"キーを押す





- 全曲の再生が1回終わると停止します。
- "REPEAT"キーを押すと、ランダム再生が繰り返されま

ランダム再生をやめるには

再生中に"RANDOM"または"■ stop"キーを押す





- "RANDOM"キーを押すと曲番号順の再生に戻ります。 '■ stop"キーを押すと停止状態になります。
- ●1◀◀キーを1回押すと、再生している曲の初めに戻りま

曲の途中で別の曲を選ぶには

"▶▶|"キーを押す

放送局をオートプリセット(記憶)する(FM/AM)

お住まいの都道府県名を設定すると、お住まいの近くで受 信できる放送局が自動的にプリセット(記憶)されます。こ れらの 放送局を受信すると、放送局名を(FM 放送のみ) 表示します。 (エリア別放送局名リスト自動表示+[32])

②"band"キーを押して入力をチューナーにする



2 "mode"キーを押す



3"multi control"つまみを回して"エリアコール?"を 選び"enter"キーを押す





❷"multi control"つまみを回して、お住まいの都道 府県名を選ぶ



⑤ "enter"キーを押す

ジ

オ 受


信

作



希望の放送局名が表示されないとき

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違 う場合があります。希望する放送局名が表示されていな いときは、"■stop"キーを押すと放送局名を変えること ができます。



| オートプリセットはFMおよびAMの放送局をあわせて、 最大40局まで登録します。

放送局名表示は"エリア別FM放送局名自動表示リスト "に載っているFM放送局のみに対応しています。

- ●現在選択されている都道府県名が表示されます。
- 都道府県名を設定していない場合は、"ミセッティ" と表示 されます。

"トウキョウ"を選択したとき

- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"エリア別FM放送局名自動 表示リスト"に従ってオートプリセットされます。

- "AUTO PRESET"表示が点滅して順次FM局をメモリーし て、次にAM局をメモリーします。
- ●リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
- 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、およ び"受信表示(>><く)"が点灯していない場合は、放送局名 は表示しません。
- オートプリセットが終ると、一番最初にオートプリセットした放 送局名が表示されます。

エリア別FM放送局名自動表示リスト

þ,	放送局	表示名
全国ネット	NHK - FM	NHK - FM
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-11-	エフエム北海道	AIR-G'
北海道地方	エフエム・ノースウェーブ	north wave
	エフエム青森	FMアオモリ
	エフエム岩手	FMイワテ
東北地方	エフエム仙台	FMセンダイ
一	エフエム秋田	Co-much FM
	エフエム山形	FMヤマガタ
	エフエム福島	フクシマFM
	エフエム東京	TOKYO FM
	エフエムジャパン	J - WAVE
	エフエムインターウェーブ	InterFM
	放送大学	ホウソウダイガク
関東地方	エフエム群馬	FMグンマ
岩	エフエム栃木	RADIO BER.
	エフエム埼玉	NACK5
	エフエムサウンド千葉	bayfm
	横浜エフエム放送	Fm ヨコハマ
	エフエム富士	FM-FUJI
	エフエムラジオ新潟	FMニイガタ
	長野エフエム放送	FMナガノ
中部地方	北日本放送	KNBラジオ
売	富山エフエム放送	FMトヤマ
	エフエム石川	FMイシカワ
	福井エフエム放送 	FMフクイ

		1999年 4月現在	•
	放送局:	表示名	
中	静岡エフエム放送	K · MIX	
中部地方	エフエム愛知	FM AICHI	
ח	エフエム名古屋	ZIP - FM	
	三重エフエム放送	FMミエ	
近	エフエム京都	アルファSt.	
洍	エフエム滋賀	E - Radio	
近畿地方	エフエム大阪	fm osaka	
מ	エフエムはちまるに	FM802	
	関西インターメディア	FM COCOLO	
	兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM	
	エフエム山陰	V - air	
	エフエム岡山	FMオカヤマ	
中国	広島エフエム放送	ヒロシマFM	
国 四	エフエム山口	FMヤマグチ	
一四国地方	エフエム徳島	FMトクシマ	
ה	エフエム香川	FMカガワ	
	エフエム愛媛	FMエヒメ	36
	エフエム高知	FMコウチ	
	エフエム福岡	FM FUKUOKA	Ē
	エフエム九州	CROSS FM	ジオ
	エフエム佐賀	FMサガ	タ
	エフエム長崎	FMナガサキ	信
九州	エフエム中九州	FMK	操 作
・沖縄地方	エフエム大分	FM OITA	編
地方	エフエム宮崎	JOY-FM	
	エフエム鹿児島	ミューFM	
	エフエム沖縄	FM Okinawa	
	NHK 第一放送	NHKラジオ 1	
	FEN オキナワ	FEN オキナワ	
	九州国際エフエム	Love FM	
	**		

マニュアル受信とマニュアルプリセット

マニュアルで受信する

②"band"キーを押して"FM"または"AM"を選ぶ。




② "auto/mono"キーを押してオート選局とマニュアル 選局を切り換える。

通常は"AUTO"(オート選局)にしておきます。

●電波が弱く、雑音が多いときはマニュアル選局にします。(マニュアル選局のとき、ステレオ放送はモノラル受信となります)

押すたびに切り換わります



❸"tuning"キーを押して選局する

オート選局の時 : キーを押すことに次々に受信します。

マニュアル選局の時:希望する放送局を受信するま

で押す。

tuning 周波数が上がる

放送局を一曲づつ記憶する (マニュアルプリセット)

● ②受信中にリモコンの"MEMORY"キーを押す



"__"占減

操作中に5秒以上放置 すると、プリセットは中



②リモコンの数字キーで1~40までのプリセット番号を 任意に選ぶ



7 B (+100)

3"MEMORY"キーを押す



操作中に5秒以上放置 すると、プリセットは中 止されます。



プリセットを続けるときは、手順の、Ø.Øを繰り返します。

● 同じ番号を重ねて記憶させると、新しい設定内容に変更されます。

1. 入力をチューナーにする



"band"キー押すたびに切り換わります。

FM



FM受信時

2. 放送局を選ぶ


(あらかじめオートプリセットしておいてください。) + 30

記憶させた放送局を聴く場合(プリセットコール)

キーを押すたびに、記憶されている放送局が 順に切り換わります。

▶▶ を押すと 1→2→3 38→ 39→40→1

 $40 \rightarrow 39 \rightarrow 38 \dots 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 40 \dots$



ステレオ受信時に点灯

- キーを押したままにすると、約0.5秒間隔で放送局をスキップします。
- ●リモコンの数字キーでプリセット番号を入力しても、プリセットコールができます。 入力のときに、10の桁を押し間違えた場合は、+10 キーを数回押し、もとの表示に戻してから入力し直してください。

ディスプレイ表示の切り換えについて(リモコンのみ)

オートプリセット (エリアコール)したFM局の表示を切り 換えます。

"DÍŚPĽÁY"キーを押すたびに切り換わります



→ 受信バンド・放送局名



L 受信バンド・周波数



テレビ放送(1ch~3ch)の受信について

周波数を次のように合わせます。 1chのとき: 95.75MHz 2chのとき:101.75MHz 3chのとき: 107.75MHz

▼ テレビ放送はモノラル受信になります。

ラジオ受信操作編

ラジオ受信操

早送り、巻き戻しする

llooda

再生を止める

テープをテープ挿入口からまっす

再生する

一時停止する


カセット本体 pause

101



再生を再開するときは、"◀ rev、► fwd" キーを押しま

早送り・巻き戻しする



▼rev方向に早送りする

早送りを止めるときは、"■ stop"キーを押してください。

リバースモードを選ぶ

カセット本体

rev.mode 点灯



押すたびに切り換わります。

🛨 "🕁 "点灯 両面をエンドレス再生する 消灯......片面のみを再生して止まる

再生を止める

カセット本体



● 走行方向の表示が点灯します

テープノイスを軽減する(Dolby NR)

Dolby NRジズテムは、テープ特有のノイズを軽減する ためのシステムです。標準の"Bタイプ"とより効果のあ る"Cタイプ"が搭載してあります。

録音されたテープのDolby NRタイプにあわせてお選 びください。

カセット本体

Dolby NR

B-type C-type 10]



押すたびに切り換わります。

-	"B-type"点灯	B-typeで再生
	"C-type"点灯	C-typeで再生
	消灯	Dolly NR不使

ぐに挿入してください。押し込むだ けで自動的に本体へ収納されま

1. カセットテープの挿入/排出 プラスクト マル(TYPE I)、ハイ(TYPE I)、メ キーを押してください。

早送り、巻き戻しする

Dolby NRを選ぶ

oool

再生を止める


- 一時停止する

- タル(TYPE ▼)のテープ選択は、自動 設定されます。
 - 100分以上のテープは、大変薄く、巻 き付いたり切れたり、トラブルが発生し やすいので、ご使用はなさらないでく
 - テープは、たるみのない状態にしてく ださい。

2. 再生する

リバースモードを選ぶ


カセット本体



再生したい走行方向の"◀rev"または "▶ fwd"キーを押します。







点滅

走行方向表示について

再生や録音が自動スタートするときの、テープが進む方 向は、"◀ reverse"または"▶ forward"インジケーター の点灯でお知らせします。最後にテープを止めたときの 方向が記憶されます。

> 走行方向表示 direction

reverse forward

₹Õĭ 0> カセット本体

走行方向を変えるときは、再生したい方向のキーを押して から"■ stop"キーを押します。






す。

4秒以上の無録音部分を「曲間」として探し出して、カセット テープをCDのように手軽に頭出しや飛び越し選曲などが できる機能です。

飛び越し選曲

曲の頭出しをしたり、途中の曲を飛び越して、目的の曲の最初から再生することができます。最大16曲まで飛び越せます。




無音部分を早送りして聴く(ダッシュ&プレイ)

再生中に10秒以上の無音部分があると、その部分を自動的に早送りし、音声のある部分だけを再生する場合に使います。

カセット本体のみ

カ

作



リバースモードの状態で動作が変わります。

- ② 消灯片面のみを8回繰り返し再生して 止まる

 "■ stop" キーを押すと再生が停止し、ダッシュ&プレイが 取り消されます。




同じ曲を繰り返し聴く(1曲リピート)

同じ曲を16回繰り返して再生する場合に使います。

カセット本体のみ

再生中に"▶ マイシィー゙または"◀ rev を押す



- 再生を16回繰り返したあと通常の再生に戻ります。
- "■ stop"キーを押すと再生が停止し、1曲リピートが取り 消されます。



Teverse forward

▼O 意味


遅い点滅

reverse forward 学校 グラ 早い点滅 点灯

巻き戻し再生

そのとき聴いている面の最初まで巻き戻してから、再生する場合に使います。 「カセット本体のみ」

"▶ fwd"または"◀ rev"キーと"◀◀"または"▶▶"キーを同時に押す









次のようなテープでは、DPSS機能が正常に動作しません。

- 会話、落語などで音声が4秒ぐらい途切れるテープ
- クラシック音楽など、1曲の中に、音量が極端に小さくなるところのあるテープ
- 曲間に大きな雑音などが録音されているテープ
- 曲間が4秒未満のテープ
- 小さな音で録音されたテープ
- クロスフェード録音(前曲の最後に、次曲の最初が重なっていること)されたテープ

本機はメタルテープでの録音はできませんのでご注意ください。






1. カセットデッキにテープを入れる

テープをテープ挿入口からまっすぐに挿入してください。押し込むだけで自 動的に本体へ収納されます。

- ノーマル(TYPE I)、ハイ(TYPE I)のテープの種別は、自動設定されます。
- ●100分以上のテープは、大変薄く、巻き付いたり切れたり、トラブルが発生しやす いので、ご使用はなさらないでください。
- テープは、たるみのない状態で入れてください。


カセット本体

カ



2. テープの進む向きを選ぶ

- 録音したい走行方向を"▶ fwd"または"◄ rev"キーを押して選びま
- す。 **②**"■ stop"キーを押す
- テープの録音を始める位置を確認して おきます。



reverse forward



3. 録音するソースを選ぶ



"TAPE"以外を選んでください

← TUNER(ラジオ放送) CD

TAPE(録音できません)

CDまたはMDを選んだ場合、すでにディスクが セットされているときは、再生が始まりますので "■ stop" キーを押して停止させてください。





選ばれた録音するソース が表示されます。

録音を一時停止する

カセット本体のみ

pause



● 録音を再開するときは、"● rec/arm"ギーを押します。

5**0**7

録音を終わるには

カセット本体



約4秒間の無音部分をつくる

(Auto Rec Mute)

録音を始めるまえに約4秒間の無音部分をつくって録音 ポーズ状態するには

- ② "■ stop"キーを押して停止状態にする
- ② "● rec/arm"キーを2回押す

カセット本体のみ







4秒間の点滅後に点灯

録音中に約4秒間の無音部分をつくって録音ポーズ状 態するには

カセット本体のみ

録音中に"● rec/arm"キーを押す





4秒間の点滅後に点灯



rev.mode

4. 録音条件を決める

押すたびに切り換わります



切りバースモードを選ぶ + "□□"点灯 両面を録音して止まる 消灯 片面のみ録音して止まる の気気

❷ Dolby NRを選ぶ


⁻ "B-type"点灯......B-typeで録音 "C-type"点灯............ C-typeで録音 消灯 Dolby NR不使用 Dolby NR

B-type C-type ĮŎ.

5. 録音をスタートさせる




②"● rec/arm"キーを押す



②録音する入力ソースを再生(受信) する

●crls機能を使用すると、録音レベルの自 動調整ができます。

●録音する面(片面または両面)が終了 すると、自動的に停止します。



録音開始位置に戻り停止します

- 録音が中止され、テープを巻き戻し、約2秒のあきを作っ て停止します。(録音開始位置の手前に4秒以上の無音 部分がある場合)
- 録音済みの曲が手前にない場合、または録音開始位置に 4秒の無音部分がない場合に、テープを巻き取って止まり ます。


録音レベルを自動調整する(cris)


カセットデッキ(X-VH7)には、標準的な録音レベルがあ らかじめ設定されていますが、cris機能を使うと、音楽 ソースに最適の録音レベルを自動的に設定します。

カセット本体のみ

- 録音したい内容を再生する (目的の放送局を受信する)
- ② "cris"キーを押す









"cris"キーを押すと...

録音レベルを自動設定し、そのとき選んでいた入力の録音レ ベルとして記憶します。入力ソースを切り換えたり、ディスク を変えた場合は設定しなおしてください。

一度も"crls"キーを押さないと.. 設定されている基本レベルで録音されます。

- 約20秒で録音レベルの設定が終了し、録音ポーズ状態にな ります。
- 設定中(点滅中)に録音を始めると、ひずんだ音が録音され る場合があります。
- "cris"キーを押したときから3秒以上無音が続くと、録音レベ ルの設定はできません。

基本レベルに戻すには

"cris"キーを約3秒間押してインジケーターを消灯させる。

シンクロ録音

CDまたはMDを録音するとき、カセットデッキとCDまたはMD を同時に一時停止状態にして、CDまたはMDの再生を始める とカセットデッキの録音を同時に始めることができる便利な機 能です。

この動作はRD-VH7、X-VH7がシステム接続されている時に 限ります。

②CDまたはMDの"▶/N"キーを2回押す ❷録音したい曲を"|◀◀、▶▶|"で選ぶ (選んだ曲の最初で一時停止になります。)

3 カセットデッキの"● rec/arm"キーを2回押す (録音の一時停止状態になります。)


②CDまたはMDの"▶/Ⅱ"キーを押す (シンクロ録音がスタートします。)

● 再生機器の停止キーを押すと、録音を中止します。

CDの曲順を並べ換えて録音する (プログラム録音)

ディスクの中から好きな曲を、好きな曲順で録音すること ができます。(最大32曲)

プログラムされた曲順は設定後でも変更ができます。 **→**[33]



7 停止を確認する

CDが再生中のときは・・・

"■ stop"キーを押す





"PGM"表示を点灯させる

"P.MODE"キーを押す



3 録音したい順に曲を選ぶ

②曲番号を選ぶ

123

466 ⟨√

7 8 9

8秒以内に手順回を行う (+10) (0) (+100)

数字キーを押す順序は

12曲目なら............ +10 2

②"P.MODE"キーを押す



3手順の、②を繰り返す

4 録音する

"TĀPE 0.T.Ē."キーを押す



◆本機にMDレコーダーが接続されている場合に"MD O.T.E. "を押すとMDに録音することができます。

あらかじめ"cris"を設定しておくと、より最適な録音 ができます。




N.B.I

2 確定

● 32曲まで選べます。"PGM FULL"と表示されると、それ以上 プログラムは受け付けません。

● "CLEAR"キーを押すたびに、最後の曲から1曲ずつ消えて いきます。


使用するテーブの録音時間を超えないように選んでくださ



カ 乜

(ワンタッチエディット1曲録音)

CDを聴いていて、録音したい曲が出てきたら、O.T.E. (ONE TOUCH EDIT)キーを押してください。その曲の頭から録音が始まります。



録音の準備が必要です - [G] ~ - [G] (手順**日 ~ [**2])

1 CDを再生する

ランダム再生以外を選んでください

"▶/II CD"キーを押す


あらかじめ"cris"を設定しておくと、より最適な録音ができます。 + 49



N.B.I TRACK

2 再生中の曲を録音する

"TĀPE O.T.Ĕ."キーを押す



本機にMDレコーダーが接続されている場合に"MD O.T.E. "を押すとMDに録音することができます。 7曲目でキーを押したとき



再生中の曲の初めに戻り、録音が始まります。

録音を途中でやめるとき

再生中に"■ stop "キーを押す






録音が終了すると、4秒間の無録音部分を作り、カセットデッキが停止します。CDプレーヤーは一時停止状態になります。


他の曲を録音するには......手順 ☑, 図 を繰り返してください。

CDを曲順通りに全曲録音する (ワンタッチェディット全曲録音)

CDの停止状態でO.T.E.(ONE TOUCH EDIT)キーを押すと、ワンタッチでCDの再生と同時に録音を開始することができます。



ができます。



あらかじめ"cris"を設定しておくと、より最適な録音

1 停止を確認する

CDが再生中のときは・・・


"■ stop "キーを押す





2 録音を開始する

"TĂPE Ő.T.E."キーを押す



本機にMDレコーダーが接続されている場合に"MD O.T.E. "を押すとMDに録音することができます。



- CDの再生と同時にテープの録音が始まります。
- カセットテーブの折り返し部分では、ガイドテーブの分だけ 曲が録音されません。曲が途切れないように録音したいとき は、"テープに録音する"にしたがってうら面の最初から録音 し直してください。

録音を途中でやめるとき

再生中に"■ stop "キーを押す






カセットデッキとCDプレーヤーが停止します。

3種類のタイマーを搭載しています。用途に合わせてお 使いください。

- O.T.T.タイマー
- プログラムタイマー再生(AI タイマー再生)、 タイマー録音
- スリープタイマー



"時刻合わせ"を済ませてから、タイマーを設定してください。

O.T.T.タイマー

タイマーで再生時間をセットするだけで、開始から1時間後に自動的に電源がオフになるタイマーです。


須聴きたいソースを選び、音量を設定する

O.T.T.タイマーで再生されている間は、プログ ラムタイマーは働きません。

2 mode"キーを押す



3"multi control"つまみを回して"TIMER SET?" を選び"enter"キーを押す



❸ タイマーの選択



- "multi control"つまみを回して、"O.T.T. SET?" を選び"enter"キーを押す
- ⑤ "multi control"つまみを回してオン時刻をセッ



@"enter"キーを押す



❷リモコンの"TIMER"キーを繰り返し押して "O.T.T."を選ぶ



❸" I/o on/standby"キーで電源オフ(スタンバイ) 伏態にする ("standby/timer"インジケーターが緑色に点灯 します)

🗗 オン時刻設定



オン時刻は、5分単位で設定できます。

解除するには

- ●電源をオンにして、"TIMER"キーを繰り返し押し て"O.T.T."を消す。
- ●O.T.T.タイマーが動作中に"TIMER"キーを繰り返 し押して"O.T.T."を消すと通常再生になります。

プログラムタイマー再生(AIタイマー再生)、タイマー録音

2系統(PROG.1、PROG.2)の24時間タイマー(毎回働きます)です。

PROG. 1、PROG. 2 には、働く時間帯と内容を予約しておき、必要に応じて、働かせるか、働かせないかを選べ ます。

- ◆CSやBSのデジタル放送を録音する場合は、AUX端子に接続してください。(アナログ録音のみ可能です)
- タイマー予約は、PROG. 1とPROG. 2の2系統を、同時に予約できます。
- PROG. 1とPROG. 2の動作する時間は重ならないように、1分以上の間隔をあけて予約してください。

"時刻合わせ"を済ませてから、ダイマーを設定してください。

1 聴きたい(録音したい)ソースを選び、音量を設定する

● ラジオ放送を聴く

放送局をプリセットしておく

● CDを聴く

ディスクを入れる(プログラム再 生はできません。)

● テープを聴く

カセットデッキにテープをセッ トする

MDを聴く

MDレコーダーにディスクを セットする

録音をする

録音の準備をする -與,-與手順2~2

AUX端子に接続された機器の録

音、再生の場合は"接続のしか た"を参照して、接続を済ませ てください。

● AUX端子の機器を録音、再生する

MDレコーダー(DM-VH?)で再生・録音するときはDM-VH?に付属の取扱説明 書をあわせてご覧ください。

2 タイマー予約モードにする

②"mode"キーを押す

②"multi control"つまみを回して"TIMER SET?" を選んで"enter"キーを押す

3 multi controi つまみを回して、"PROG.1

SET ?"を選んで"enter"キーを押す

次ページに続く

PROG.1で午前10:30から午前11:30までラジオ放送を再生 するときの例

2 タイマーの選択



② PROG.1を選択



- 間違えたときは"mode"キーを押して解除し、手順回か らやり直してください。
- すでに予約されているときは、新しい設定内容に変わり

3 オン時刻を設定する

1 multi control"つまみを回してオン時刻を設定





②"enter"キーを押す



❸ ② ② ② の手順を行ない"時"を入力した後、同じ手 順で"分"を入力する

4 オフ時刻を設定する

● "multi control"つまみを回してオフ時刻を設定



②"enter"キーを押す



順で"分"を入力する



■ 間違えたときは"mode"キーを押して解除し、手順 らやり直してください。




● 間違えたときは"mode"キーを押して解除し、手順回か らやり直してください。

5 希望の予約を設定する

タイマー再生、AIダイマー再生をするとき ▼"multi control"つまみを回してタイマーモードを選ぶ



① "PĽĀY"または"AI PĽĀY"を選ぶ



② "enter"キーを押す



1 multi control"つまみを回して録 音モードを選ぶ



②入力ソースを選ぶ



次ページに続く


次ページに続く

②入力ソースを選ぶ





②放送局を選ぶ(TUNER時のみ)



② "enter"キーを押す



6 プログラムをセットする

ூリモコンの"TIMER"キーで"PROG. 1"を選択す



②"」/o on/standby"キーで電源オフ(スタンバイ) 状態にする ("standby/timer"インジケーターが緑色に点灯 します)




以上でプログラムタイマー予約は終了です。 PROG. 2にプログラムタイマー予約をする場合も同様の手 順でおこなってください。

電源がオフになっていることを確認してください。



₫録音する機器を選ぶ



● 放送を録音するときは、タイマーで電源 がオンになると、ミュートが自動的にオ ンになります。



プログラムをセットしないと、タイマーは働きません。




予約内容は、削除できません。内容を変更するこ とにより、以前の内容が消されます。

●電源をオフ(スタンバイ)状態にしたとき "standby/timer"インジケーターが緑色の点滅を しているときは、タイマーの実行がされません。

"TIMER"キーを繰り返し押して"PROG、1"または "PROG. 2"の表示を消灯させる。





予約内容は記憶しています。

設定した内容のタイマーを再びセットする (リモコンのみ)

"TIMER"キーを繰り返し押して"PROG. 1"または "PROG. 2"を選ぶ





● ディスク、テープの準備、音量の調節をしておきます。

スリープタイマー


何分後に電源を切るかを設定できるタイマーです。

電源をオン状態(現在再生中のモード)中に リモコンの"SLEEP"キーを押す



●1回押すごとに10分ずつ増加していきます。最大約90分 まで設定できます。

 $10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \dots 70 \rightarrow 80 \rightarrow 90 \rightarrow$ 解除 → $10 \rightarrow 20 \dots$



本システムは、スリープタイマーの動作中は各機器の表 示部の明るさが自動的に暗くなるように設定されていま す。(オートディマー機能)



解除するには

電源をオフにする、または"SLEEP"キーを解除に なるまで繰り返し押す

知っておきましょう

ディスクとテープの取り扱いかた

本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm)、CDVと CD-G/CD-EG (CDグラ フィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できま

ディスクレーベル面に **心臓** のマークが入ったものな | 損、故障の原因になります。 どIEC規格に合格したものをご使用ください。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転していま す。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディス ク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりま すので、ご使用にならないでください。

再生面 (ラベル面の反対側) に着色してあるものや汚 れているCDは、使用しないでください。

ディスク取扱上のご注意



取り扱い

再生面にふれないように持ってく ださい。

ラベル面 再生面



再生面はもちろん、ラベル面にも 紙やテープなどを貼らないでくだ さい。

お手入れ

糊のベタつき

ディスクに指紋や汚れがついたと きは、やわらかい布などで、放射 状に軽くふきとってください。

長い間使用しないときは、本機か ら取り出し、ケースに入れて保管 してください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用ア クセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リン グなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因にな りますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱 いについて



図の様にシールが貼られているディス クはご使用にならないでください。 シールから糊がはみ出したり金属板が 貼られている場合があり、ディスクが 取り出せなくなる恐れがあります。 シール類をはがした後、糊がラベル面 に残っていると、故障の原因になりま す。糊のベタつきがある場合、必ずふ き取ってからご使用ください。

セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らか い布でからぶきします。シンナー、ベンジン、ア ルコールなどは変色の原因になることがあります ので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について


接点復活剤は、故障の原因となることがあります ので、ご使用にならないでください。特にオイル を含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形 させることがあります。

CD挿入口の清掃

挿入口回りのクリーニング

CDの挿入口はホコリがたまりやすいので、時々掃除してください。

ホコリがたまった状態でCDを挿入するとディスクを傷つける場合があります。



カセットヘッドのお手入れ

ヘッドの消磁

録音・再生ヘッドが磁気を帯びると雑音が大きくなります。市販のカセット形状をした消磁器(ヘッドイレーサー)で消磁してください。

ヘッドの掃除

いつまでも最良の状態でご使用になるには、テープ 再生時間約10時間ごとに、ヘッド(録音/再生/消去)、キャプスタン、ピンチローラーのクリーニン グを心がけてください。

市販のカセット形状をしたクリーニングテープで掃除してください。

カセットテープについてのご注意


誤消去防止装置

大切な録音のあとには、カセットのツメを折ってください。

誤消去・誤録音が防げます。



B面用



再び録音するには

ツメを折った所だけにテー プをはる。

カセットテープの保管について

直射日光下や暖房器などのそばに放置しないでください。

また、磁石や磁気は近づけないでください。



テープがたるんでいる場合

このような場合には、リール軸に鉛筆などを差し込んで、テープのたるみをとってから装着してください。



1.100分以上のテープについて

100分以上のテープは大変薄く、ピンチローラーに巻きついたり、切れたりトラブルが発生しやすいので、ご使用はお避けください。

2. エンドレステープについて

エンドレステープは故障の原因となりますので、こで用にならないでください。

注意事項

ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、DOLBY及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。


HDCDシステムはパシフィックマイクロソニック社の許諾に基づき製造されています。米国特許番号5,479,168 5,638,074 5,640,161 5,808,574 5,838,274 5,854,600 5,872,531 オーストラリア特許番号669114。その他特許申請中。

メモリーバックアップ電源プラグをコンセントから抜くとすぐ消えるメモリーの内容 電源プラグをコンセントから抜いて最低1日で消えるメモリーの内容 アOWERの状態(ONまたはOFF)入力切換ボリュームの値受信パンド周波数ブリセット放送局タイマーの設定内容

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を行ってください。

- 1. 電源をオンにします。
- 入力モードを"CD"にして、数秒間待って、表示部が図の表示になったことを確かめてください。ディスクが入っている場合は、"▲ eject"キーで取り出してください。



3、電源をオフにします。

修理のため、お買い上げの販売店またはケンウッドの営業所に、セットをお持ちになるときは、お買い上げのセット全部をお持ちください。(スピーカーを除きます。)

著作権について

あなたが録音または録画したものは、個人として楽 しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では 使用できません。

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。

このようなときには、本機の電源を入れた状態で、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。

次のような状態のときは、特に結露にご注意くだ さい。

気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気 の多い部屋など。

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

参考編

🛮 故障と思われる症状ですが

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外 部からの要因により、マイコンが誤動作(操作できない、 ディスプレイの誤表示など)することがあります。この場 合、次の手順をお試しください。 マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

●リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷 時の状態となります。ご了承ください。

RD-VH7

電源プラグをコンセントから抜き、"■ stop"キーを押 しながら、差し込み直す。

■このときCDが入っていた場合は強制的に排出され ます。

X-VH7

電源プラグをコンセントから抜き、"▲ eject"キー を押 しながら、差し込み直す。

●このときテープが入っていた場合は強制的に排出 されます。

アンプ・チューナー/CDプレーヤー部、スピーカー部

症状	原 因	処 置	参照
音が出ない。	スピーカーコードがはずれている。音量を最小にしている。ミュートがオンになっている。ヘッドホンプラグが差込まれている。	■ "接続のしかた"をみて正しく接続し直す。● 適当な音量にする。● ミュートをオフにする。● ヘッドホンプラグを抜く。	-14 -24 -25 -25
スタンバイインジケーターが赤 く点滅している。	● スピーカーコードがショートしてい る。	●一時、電源スイッチを切り、 ショートを取り除き、再度 電源ス イッチを入れる。	-12
スタンバイインジケーターが緑 色で点滅している。	● 時刻合わせをしないでタイマー設定 を実行している。	● タイマー設定をする前に必ず"時刻 合わせ"をする。	-[23]
スピーカーの片側から音が出な い。	スピーカーコードがはずれている。	● "接続のしかた "をみて正しく接続 し直す。	-12
時刻表示が、ある時間で止まっ たまま点滅している。	● 停電があった。● 電源プラグを一度抜いた。	● 現在時刻をもう一度合わせる。 ● 現在時刻をもう一度合わせる。	23 23
突然、デモンストレーションが 始まった。	●電源プラグを一度抜いた。または停電があった。	● 故障ではありません。 "auto/ mono,demo"キーを押して 解除する。	+ (5)
タイマーが作動しない。	・現在時刻を合わせていない。停電があった。・タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定していない。・タイマーの実行指定をしていない。	 ● "時刻合わせ"をみて現在時刻を合わせる。 ● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 ● "TIMER"キーで実行指定をする。 	+ [23] + [51] + [53]
突然、電源が切れた。	● [#] A.P.S. ⁷ 機能が働いた。	● "A.P.S."機能を解除する。	-(27)
本体の液晶表示部が見えない、 見えにくい。	■コントラストの調整が最小になっている。	"mode"キーを2秒以上押す。 (コントラストが初期値に設定され ます。)	_

アンプ・チューナー/CDプレーヤー部、スピーカー部

症状	原因	処 置	参照
ラジオ放送が受信できない。	● アンテナを接続していない。● 受信パンドが合っていない。● 受信したい放送局の周波数に合っていない。	● アンテナを接続する。● 受信バンドを合わせる。● 受信したい放送局の周波数に合わせる。	+ [4] + [38] - [38]
ラジオ放送に雑音が入る。	● 自動車のイグニッションノイズ。● 電気器具の影響によるもの。● テレビが近くにある。	外部アンテナを道路から離して設置する。電気器具の電源を切ってみる。テレビから離す。	-14
ラジオ放送でプリセットしたあ と、プリセットコールで受信で きない。	ブリセットした放送局が、受信できない周波数である。長い間、電源コンセントを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。	●受信できる周波数の放送局をプリセットする。もう一度プリセットする。	- 36
ディスクを入れても再生できない。 "▲ eject"キーを押しても "PLEASE WAIT"と表示され ディスクが出てこない。	ディスクが裏返しに入っている。ディスクがひどく汚れている。ディスクに傷がついている。光学レンズに露がついている。	 ラベル面を上にして、正しく入れる。 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ディスクを取り換える。 "結露にご注意"を参照し露を蒸発させる。 "PLEASE WAIT"の表示が消えるのを待ってから"▲ eject"キーを押す。 	- [55]
CD音が出ない。	ディスクが入っていない。再生状態になっていない。ディスクがひどく汚れている。ディスクに傷がついている。	 ディスクを入れる。 "CD ►/II" キーを押す。 "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ディスクを取り換える。 	- 28 - 29 - 55
音とびがする。	ディスクが汚れている。ディスクに傷がついている。本機に震動が加わっている。	"ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。ディスクを取り換える。震動のない場所に設置する。	+ 55
ディスクに傷がつく	● CDの挿入口にホコリが溜まっている。● ディスクの外周、内周にパリがついている。		- 56

カセットデッキ

症状	原 因	処 置	参照
再生キーを押しても音が出ない。	◆ヘッドが汚れている。	■ "ヘッドの掃除"をみてヘッドを掃除する。	- 56
	◆ 巻き取りムラがありテープが重くなっている。	●テープを交換してみる。	
	●未録音テープを再生している。	● 録音済みテープを使う。 	
操作キーを押しても作動しない。	●電源を入れてから、4秒以内に操作 キーを押している。	●4秒以上たってから操作キーを押す。	
	● テープが入っていない。● 巻き取りムラがありテープが重くなっている。	● テープを入れる。● テープを交換してみる。	-40
	● テーブがどちらかに巻き取られている。	デッキの走行方向をかえる、または テープを裏返す。	-41
DPSSが誤動作する。	●曲と曲の間が短いなどDPSSに不適 当なテープを使用している。	●"メモ"をお読みください。	+43
音がかすれたり高音が出なくなる。	ヘッドが汚れている。	●" ヘッドの掃除 "をみてヘッドを掃除する。	+ 56
	●テープがのびたり、ワカメ状になってる。	● テープを交換する。	
音がひずむ。	● "cris"キーで録音レベルの設定をしていない。● ひずんだ音で録音されたテーブを再生している。	● "録音レベルを自動調整する (crls) " をお読みください。 ● テープを交換する。	+46
雑音が大きい。	◆ヘットが磁気を帯びている。◆外部の雑音を誘導している。	"ヘッドの消磁"をみて消磁する。電気器具、テレビなどから離す。	+ 56
	● DOĽBY NRをオンで録音したテープをオフで再生している。	● DOLBY NRをオンにする。	-41
音がふるえる。	● キャプスタン、ピンチローラーが汚 れている。	"ヘッドの掃除"をみてヘッドを掃除する。	- 56
		● テープの端から端まで通して早送り、巻戻し、または再生をして巻き直す。	-41
"● rec/arm"キーを押しても録音できない。	● カセットテープのツメが折れている。	● ツメの折れていないテープを使う、または穴をふさぐ。	+ 56
	●入力ソースが、TAPEになってい る。	●"inプut"キーを押して録音したい ソースにする。	, , ,
	テープがどちらかに巻き取られている。	● デッキの走行方向をかえる、または テープを裏返す。	-44

リチコン

症状	原因	処 嚴	参照
リモコンで操作できない。	 電池切れ。 操作する位置が遠すぎる、角度がすれている。または障害物がある。 再生しようとする機器に、テープ、CD、MDが入っていない。 録音中のカセットデッキで再生しようとしている。 	●新しい電池に入れ換える。 ●操作範囲内で操作する。 ●再生しようとする機器に、テープ、CD、MDを入れる。 ●録音が終わるまで待つ。	- 22



1. テープの種類によっては、自動的にテープが止まったときに"キュー"という音がすることがあります。こ れはテープ保護機構が働くためで、故障ではありません。

2.100分以上のテープは、テープ厚が薄くてわかめ状になりやすいため、ご使用にならないでください。

高さ 96mm

奥行 291mm

高さ 96mm 奥行 279mm

質量(重量)......4.0kg(正味)

トラック方式 4トラック2チャンネルステレオ

録音方式 交流バイアス (周波数:105kHz)

録音・再生ヘッド1

消去ヘッド1

モーター DCモーター X1

ワウ&フラッター 0.15% (W.RMS)

早巻き時間......約110秒 (C-60)

TYPE I (ノーマルテープ) .. 40Hz~18kHz. ±3dB

TYPE I (クロームテープ) .. 40Hz~19kHz. ±3dB

DOLBY NR OFF......60dB

DOLBY B NR ON67dB

DOLBY C NR ON 73dB

電源電圧・電源周波数 AC100V, 50Hz/60Hz

定格消費電力(電気用品取締法に基づく表示)..... 11W

ACアウトレット1 (非連動最大100W)

質量(重量)......3.2kg(正味)

カセットデッキ(X-VH7)

総合SN比(クロームテープ)

入力感度/インピーダンス

[電源部・その他]

出力レベル/インピーダンス

ヘッド

$P \rightarrow \mathcal{I} \cdot \mathcal{F}_{\mathcal{I}} - \mathcal{F} - (RD - VH7)$ 「アンプ部1 実用最大出力 20W+20W (EIAJ 6Ω) SNE ライン93dB 全高調波ひずみ率 0.05 %(1 kHz、10 W、6 Ω) 周波数特性 ライン...... 20 Hz~50 kHz、+0 dB、-3 dB 出カレベル/インピーダンス スーパーウーファープリアウト 2 V / 1 kΩ 「チューナー部1 FMチューナー部 実用感度(モノラル) 2.0 μV(75 Ω) / 17.2 dBf SN比(1 kHz / 75 kHz dev.) モノラル 70 dB(65 dBf 入力時) ステレオ 65 dB(65 dBf 入力時) 実効選択度(±400 kHz)......50 dB 出力レベル/インピーダンス(FM 1kHz / 75kHz dev.) AMチューナー部 受信周波数範囲......531 kHz~1629 kHz 実用感度......18 u V (500 u V / m) SNE モノラル 45 dB [CDプレーヤー部] 読み取り方式非接触光学式読み取り (半導体レーザー) 回転数......200rpm~500rpm(CLV) 周波数特性(EIAJ)4 Hz~20.000 Hz 参 SN比(EIAJ) 96 dB以上 全高調波ひずみ率 (EIAJ) 0.01 %以下 (1 kHz) ワウ・フラッター(EIAJ) デジタル出力 オプチカル-15 dBm ~ -21 dBm (発光波長 660 nm)

電源電圧・電源周波数 AC100V, 50Hz/60Hz

定格消費電力(電気用品取締法に基づく表示) 45 W

[電源部・その他]

1. これらの定格およびデザインは、技術開発に 伴い予告なく変更することがあります。

2. 極端に寒い(摂氏0度以下の)場所では、十分に 性能を発揮できないことがあります。

保証とアフターサービス (必ずお飲みください)

保証書 (別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書 は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめ の上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読 みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。 電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没な ど、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内で も有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ の販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービ スステーションへお問い合わせください。

(お問い合わせ先は、添付の[ケンウッドサービス網|をご 覧ください。)

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち 切り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリア ル番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システ ム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてか ら、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーションにお問い合わせください。

CHECKE TO THE PROPERTY OF THE

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切 その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店またはケンウッドのサービスセンター、サービスス テーションが修理をさせていただきます。 修理に際しましては保証書をご提示ください。

出引修理/持认修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種 によって異なります。保証書の記載をご確認ください。 出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせくだ さい。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場 合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 器等の設備費や、一般管理費などが含まれ ています。
- 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修 理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

お買上げ店名

電話(